











Akustik + Sylomer®: Gamma

Sylomer® 30

	Descrizione	Riassunto	(Kg.) Carico max.	Rif.
	Akustik 1 + Sylomer® 30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con due fori e un tipo di fissaggio maschio M6 (tipo A).	30	23501
	Akustik 3 + Sylomer® 30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con una vite M6 e con un dado.	30	23503
	Akustik 4 + Sylomer® 30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite M6.	30	23505
	Akustik Rapid + Sylomer® 30 Tipo A	Attacco dell'Akustik Rapid fissato al soffitto con una vite M6.	30	23507
	Akustik Sicurezza + Sylomer® 30 Tipo A	Attacco dell'Akustik Sicurezza fissato al soffitto con una vite M6.	30	23508
	Akustik 1 + Sylomer® 30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 1 fissato al soffitto con un dado saldato M6.	30	23509
	Akustik 3 + Sylomer® 30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 3 fissato al soffitto con un dado saldato M6.	30	23511
	Akustik 4 + Sylomer® 30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato M6.	30	23513
	Akustik Rapid + Sylomer® 30 Tipo B	Attacco dell'Akustik Rapid fissato al soffitto con un dado saldato M6.	30	23515
	Akustik Sicurezza + Sylomer® 30 Tipo B	Attacco dell'Akustik Sicurezza fissato al soffitto con un dado saldato M6.	30	23516